

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/forma-silikonowa-do-pieczenia-do-piekarnika-omnia-p-3208.html>

FORMA SILIKONOWA DO PIECZENIA do piekarnika Omnia



Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Numer katalogowy	922183
Kod producenta	084285
Producent	Omnia

Opis produktu

Forma silikonowa do pieczenia do piekarnika Omnia

Forma silikonowa Omnia stanowi doskonałe uzupełnienie piekarnika kempingowego Omnia.

Jest miękka i elastyczna, dzięki czemu pieczenie staje się jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze, a ciasto nie przywiera do spodu urządzenia.

Utrzymuje temperaturę **od -60°C do +260°C**.

Nadaje się też do **kuchenek mikrofalowych** oraz do mycia w zmywarce.

Można w niej **mrozić** posiłki.

- Średnica: **22,5 cm**
- materiał: **silikon** (wolny od BPA, spełnia normy US FDA i German LFGB)

Możliwość dokupienia:

- [Piekarnik turystyczny Omnia](#) - nr kat. 9221
- [Kratka do pieczenia Omnia](#) - nr kat. 922182
- [Forma silikonowa do pieczenia Omnia 2szt.](#) - nr kat. 922189
- [Forma silikonowa do pieczenia muffinek Omnia](#) - nr kat. 922190
- [Torba transportowa do piekarnika Omnia](#) - nr kat. 922174

Jak używać formy silikonowej Omnia?

1. Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem dokładnie umyć formę w ciepłej wodzie i osuszyć.
 2. Przed każdym pieczeniem nasmaruj formę tłuszczem (olejem, masłem), aby mieć pewność, że posiłek nie będzie przywierał.
 3. Zanim nałożysz składniki, włóż formę do piekarnika Omnia.
 4. Po upieczeniu, pozwól formie ostygnąć. W ten sposób łatwiej wyjmiesz posiłek z formy.
- Nie wystawiaj formy na działanie otwartego ognia.
 - Nie umieszczaj formy bezpośrednio na palniku lub grillu.
 - Zawsze używaj rękawic kuchennych przy wyjmowaniu lub przestawianiu piekarnika Omnia lub formy silikonowej.
 - Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia- piekarnika Omnia

