

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/okno-boczne-rw-van-985-x-465-mm-carbest-p-3880.html>

OKNO BOCZNE RW VAN 985 x 465 mm CARBEST



Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	31915
Producent	CARBEST

Opis produktu

Okno boczne RW Van Carbest

Wysokiej jakości **Carbest- okno boczne RW Van** to produkt dedykowany tylko do vanów dostawczych. Doskonale dopasowuje się do kształtów pojazdu, dzięki giętej i profilowanej ramie. Znakomicie izoluje akustycznie i termicznie niezależnie od panujących warunków pogodowych, dzięki płaskim, podwójnym szybom z ciemnego szkła akrylowego. Zmniejsza też przedostawanie się promieni słonecznych do wnętrza pojazdu, a także zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia.

Okno Carbest zakrzywione jest do wewnątrz i ma możliwość całkowitego otwarcia do 52°, dzięki teleskopowym wspornikom.

Dodatkowo możesz dokupić dedykowaną roletę z moskitierą (nr kat. 319151)

kąt otwarcia	waga	całkowita szerokość	całkowita wysokość	roleta w komplecie	materiał	min. grubość ścianki
52°	5.1 kg	1013 mm	492 mm	NIE	szkło akrylowe	32 mm

- przyciemniane szyby
- okno zakrzywione do wewnątrz
- okno zlicowane z ramą okienną od zewnątrz
- lekka, aluminiowa i profilowana rama okna
- bezstopniowa regulacja wsporników
- odporność na promieniowanie UV
- kolor ramy: **czarny**
- promień krzywizny: **5000 mm**
- promień narożnika: **75 mm**
- typ pojazdu: **van dostawczy**

Instrukcja montażu:

Przed przystąpieniem do montażu okna sprawdź, czy jego rozmiar pasuje do otworu montażowego pojazdu. Przeciętny luz między rozmiarem okna, a wymiarem wycięcia to 1,5 mm. Minimalna grubość ścianki to 32 mm.

Równomiernie nałóż uszczelniacz na brzeg ramy. Wskazany jest Sika Lastomer 710 lub Dekaseal 8936.

Wyrównaj okno do otworu montażowego, a następnie wepchnij je na płasko przy otworze instalacyjnym. Druga osoba powinna wypychać okno na zewnątrz do momentu aż śruby montażowe zostaną zamocowane.

Możesz teraz zamocować okno wewnątrz pojazdu za pomocą samogwintujących śrub i klipsów mocujących. Następnie, dokręć śruby na krzyż.

Jeśli zdecydujesz się założyć roletę z moskitierą, w pierwszym kroku dopasuj ją do otworu montażowego. Pomiędzy wewnętrzną roletą, a oknem znajduje się wpust, dzięki któremu zdołamy spasować ze sobą te dwa produkty. Uwaga: na dole powinna znajdować się roleta zaciemniająca, a na górze moskitiera.

Zamontuj roletę za pomocą wkrętów samogwintujących.

Następnie, przymocuj do rolety 4 osłony. Na zakończenie oderwij folię ochronną.